

## MR-GSM

## MR-GSM



PARIS



MARSEILLE



SPRAVUJTE OBSAH PAM TI JEDNOTKY NA DÁLKU V REÁLNÉM  
ASE POMOCÍ SÍT GPRS

ÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO KONTROLU P ÍSTUPU  
PROST EDNICTVÍM GSM

ROZŠÍ UJÍCÍ  
MODUL : EXT4



### MR-GSM



ANTÉNA : ANTEXT



1

P ijíma

2

Kanály

1000

Kód v pam ti

4

Pásma  
GSM/GPRS

1

Vstup Wiegand  
nebo 2 vstupy a alarm

## MR-GSM

### HLAVNÍ FUNKCE




Správa paměti  
přijímá se na dálku



Ochrana a zabezpečení  
dat



Snadná údržba



Výstup RS 485



Správa časových úseků  
a ANTI-PASSBACK



Možnost uložení až  
10 telefonních čísel

**KOMPATIBILNÍ**



**OVLADA E**



TC2E/4E



SLIM2E/4E



MPSTP2E



SLIM+



RADIOKEYD

## MR-GSM



**SW WinAccess**

### INTUITIVNÍ SPRÁVA SÍT GSM PRASTELO

*Vytvořte a spravujte Vaše instalace na několik kliknutí*



Vytvoření databáze uživatelů na serveru nebo PC



Tvorba sítě krok za krokem



Přístup k informacím každého uživatele



Import a export archivních záznamů



Kompatibilní s WINDOWS XP/VISTA/7/8/10



Možnost správy z více míst a více správců s osobním oprávněním



### MOŽNOSTI SPRÁVY "GSM"

- Nastavení správy uživatelů podle skupin
- časové úseky a konec oprávnění
- Možnost nastavení ANTI-PASSBACK funkce
- Nastavení časových úseků pro řízení
- Otevírání závor dálkově
- Archivace a tisk událostí